

# Инструкция по эксплуатации табло Y-48

## 1. Особенности:

- ★ Работает с 256 кнопками вызова, и сохраняет последние 30 вызовов;
- ★ Работает с однофункциональной и мульти-функциональной кнопкой вызова;
- ★ Настройка автоматической прокрутки списка вызовов (0-99 сек), автоматический сброс вызова (0-99 секунд);
- ★ 7 различных мелодий;
- ★ Отображение времени в режиме ожидания;
- ★ Возможность сохранить несколько кнопок под одним номером.

## Назначение кнопок:

- В разделе настроек:
  - ENT: подтвердить установку
  - SEL: выберите цифру
  - NEXT: измените цифру (от 0~9)
  - FUN: вход/выход настройки
- В режиме ожидания:
  - SEL: запрос последнего вызова записи (запрос последних 30 вызовах)
  - NEXT: следующая запись вызова (запрос последних 30 вызовах)
  - ENT: отменить вызов

## Включение:

После подачи питания, на дисплее отобразятся числа 000-999, затем будет отображаться текущее время.

## Системные настройки.

### 1.Краткая инструкция

- F01 Запись кнопки вызова
- F02 Удаление кнопки вызова
- F03 Настройка времени
- F04 Время прокрутки списка вызов (0с.-99с.)
- F05 Режим оповещения (Китайское голосовое оповещение или звуковое)
- F06 Выбор мелодии
- F07 Режим работы экрана
- F08 Время автоматической отмены вызова
- F09 Восстановление заводских настроек

**Вход в настройки:** в режиме ожидания нажмите клавишу “ FUN ”, на дисплее отобразится “ F01 ”, а последняя цифра будет “ 1 ” мигать. Нажмите “ NEXT ”, чтобы выбрать число (1-9), затем нажмите кнопку “ ENT ” чтобы войти в требуемый пункт меню.

**Выход из настроек:** в главном меню нажмите “FUN”, чтобы вернуться в режим ожидания, приемник будет показывать текущее время.

**Отмена операции:** для выхода из выбранного пункта меню нажмите - “FUN” для возврата в главное меню.

**Звуковое оповещение:** при успешном или безуспешном выполнении функций будет происходить звуковое оповещение. Успех операции: 2 короткий звука “ди, ди”; Операция не выполнена: 2 длинные звуки “ди, ди”

### **F01 Запись кнопки вызова**

(можете сохранить до 256 кнопок вызова, присваивая номер от “001” до “999”)

- 1) Нажать клавишу “FUN”, на дисплее появится надпись “F01”.
- 2) Нажать клавишу “ENT”, устройство выдаст сигнал “ди”, а экран покажет 001.
- 3) Нажмите “SEL” и “NEXT” для выбора номера и экран покажет “001-” (“-” будет мигать)
- 4) Нажмите любую кнопку на кнопке вызова в течение 2 секунд и устройство выдаст сигнал “ди ди” и на экране появится следующий номер.

### **F02 Удаление кнопки**

- 1) Удаление одной кнопки

Нажмите “SEL” и “NEXT” для выбора номер, нажмите “ENT”, устройство издаст звук «ди-ди» и отобразится следующий номер, это означает, что кнопка удалена.

- 2) Удаление всех кнопок

Нажмите “SEL” и “NEXT” для выбора номера “000”, нажмите “ENT”, на экране отобразится от “000” до “999”, устройство издаст звук «ди-ди» и снова высветится “000”, это означает, что все кнопки удалены.

### **F03 Настройка времени**

Нажмите “SEL” и “NEXT” для настройки времени. Затем нажмите “ENT” для сохранения времени.

### **F04 Время прокрутки списка вызов (0с.-99с.)**

- 1) Нажмите “ENT” для входа в меню F04, будет показано текущее время прокрутки списка. По умолчанию оно равно 00, это означает, что список не будет прокручиваться.
- 2) Нажмите “ENT”, “SEL” и “NEXT” для выбора числа от “00” до “20”. К примеру, значение “05”, каждый последующий номер вызова будет отображаться с интервалом в 5 сек.
- 3) Нажмите “ENT” для сохранения времени, нажмите “FUN” дважды для выхода в режим ожидания.

### **F05 Режим оповещения (по умолчанию = 3)**

Нажмите "ENT" для входа в меню F05, нажмите "SEL" и "NEXT" для выбора режима "1", "2" или "3". Затем нажмите "ENT" для сохранения, нажмите "FUN" дважды для выхода в режим ожидания.

- 1 ----- Английское озвучивание -- сервис
- 2 ----- Английское озвучивание -- вызов
- 3 ----- Звуковое оповещение

### **F06 Выбор мелодии (по умолчанию = 1)**

Нажмите "ENT" для входа в меню F06, нажмите "SEL" и "NEXT" для выбора мелодии. Затем нажмите "ENT" для сохранения, нажмите "FUN" дважды для выхода в режим ожидания.

### **F07 Режим работы дисплея**

- 1) Отображение последнего вызова;
  - 2) Отображение всех вызовов в порядке очереди. по умолчанию = 1.
- Нажмите "ENT" для входа в меню F06, нажмите "SEL" и "NEXT" для выбора режима "1" или "2". Затем нажмите "ENT" для сохранения, нажмите "FUN" дважды для выхода в режим ожидания.

### **F08 Время автоматической отмены вызова (от 00с до 99с; по умолчанию = 00)**

- 1) По умолчанию равно 00, это означает что вызов будет отображаться постоянно.
- 2) нажмите "SEL" и "NEXT" для выбора значения "00" - "99";
- 3) Затем нажмите "ENT" для сохранения, нажмите "FUN" дважды для выхода в режим ожидания.

### **F09 Восстановление заводских настроек**

нажмите "SEL" и "NEXT" для выбора значения "00", и нажмите "ENT", на экране отобразится пересчет от "00" до "99" затем прозвучит сигнал "ди, ди", это означает что сброс прошел успешно.



#### **Москва**

107113, ул. Маленковская, д. 32, строение 3, офис 112, 1 этаж  
Тел. +7 (495) 120-60-10

#### **Новосибирск**

630083, ул. Большевистская, д. 131, оф. 214  
Тел. +7 (383) 383-01-10

#### **Барнаул**

656037, пр. Ленина, д. 154а, корп. 7, офис 205  
Тел. +7 (3852) 59-01-99

#### **Новокузнецк**

654007, ул. Павловского, д. 11а, офис 512  
Тел. +7 (3843) 99-37-71