


GENERALSCAN

РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ



РУС



Настройка суффикса

Вы можете сменить суффикс отсканировав штрихкод ниже.



CR LF(*)



CR



LF



TAB



SPACE

14

Режим оффлайн хранения

Режим оффлайн хранения предназначен для хранения данных о штрихкодах в памяти сканера, если он не подключен по Bluetooth.

Включить или отключить данный режим можно отсканировать соответствующий код ниже.



Включить хранение данных оффлайн



Выключить хранение данных оффлайн*

Вы можете узнать количество штрихкодов в памяти сканера или удалить их считав штрихкоды на следующей странице. Вы можете изменить скорость загрузки кодов отсканировав штрихкоды на следующей странице.

15

Режим оффлайн хранения



Быстрая скорость загрузки



Средняя скорость загрузки



Медленная скорость загрузки



Информация о хранении кодов



Очистить хранилище

16

Просмотр информации

Вы можете узнать версию ПО, ID устройства, уровень заряда АКБ и серийный номер отсканировав нужный штрихкод. Убедитесь что сканер подключен к устройству для просмотра данных.



Версия ПО



ID устройства



Заряд АКБ



Серийный номер

17

Уровень вибрации

Вы можете установить уровень вибрации при сканировании штрихкодов (только для сканеров R-версий)



Вибрация Выкл.



Уровень 1



Уровень 2



Уровень 3*



Уровень 4

18

19

Обновление ПО

Для того, чтобы перейти в режим обновления ПО отсканируйте штрихкод ниже. Убедитесь, что после считывания зеленый и синий диоды будут поочередно гореть. Это означает успешный переход в режим обновления.



Режим обновления ПО

Чтобы загрузить приложение для обновления ПО на свой телефон отсканируйте QR-код ниже с помощью камеры смартфона и получите доступ к приложению на официальном сайте. Только для устройств Android.



OTA Tools

Для того, чтобы покинуть режим обновления ПО - перезагрузите сканер.

**Для серии R5000BT удерживайте кнопку «Скан» 10 секунд.

20

21

ЧаВО

Вопрос	Решение
Почему динамик издает слабый звук и сканер выключается или не включается совсем?	АКБ сканера полностью разряжена и нуждается в зарядке.
Почему заряда сканера хватает не надолго?	Фактическое время использования сканера зависит от количества использований.
Почему Bluetooth не подключается?	Убедитесь что правильно выбран рабочий режим работы и имя устройства. Очистите данные сопряжения на устройства, перезагрузите смартфон и попробуйте снова.
Что делать если сканер работает некорректно?	Воспользуйтесь штрихкодом «Сброс до заводских настроек».

22

23

Заводские настройки

Вы можете восстановить настройки сканера в заводское состояние, отсканировав штрихкод ниже.



Сброс до заводских настроек

Сервисная информация
Если у Вас имеются вопросы по поводу сканеров Generalscan, пожалуйста посетите страницу техподдержки:
www.generalscan.com/service



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ

Email: Support@generalscan.cloud
©2022 GENERALSCAN Все права защищены.
Версия руководства 1.1



858371682020

